

AUSTAUSCH STRAHLERSTAB BEI INFRAROTKABINE SUNLIGHT 90/120/140/155 ECKE



Technische Änderungen vorbehalten

AUSTAUSCH INFRAROT-STRAHLERSTAB:

1. Entfernen Sie zuerst die 4 Schrauben der Holzabdeckung (siehe Abb. 1) und legen Sie die Abdeckung anschließend beiseite (siehe Abb. 2).
2. Entfernen Sie nun die 4 äußeren Schrauben der Strahlerwanne (siehe Abb. 3).
3. Anschließend die Strahlerwanne mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. einem flachen Schraubenzieher) etwas aushebeln, damit diese aus dem Wandausschnitt herausgezogen werden kann (siehe Abb. 4).
4. Lösen Sie nun den weißen Stecker an der Rückseite der Strahlerwanne (siehe Abb. 5).
5. Entfernen Sie auf einer Seite die beiden Schrauben der Strahlerabdeckung (siehe Abb. 6) und ebenfalls den Schrauben auf der Rückseite der Strahlerwanne (siehe Abb. 7).
6. Nachdem Sie die Strahlerabdeckung heruntergenommen haben (siehe Abb. 8), schieben Sie das Schutzgitter nach oben heraus (siehe Abb. 9) und legen es anschließend beiseite.
7. Drücken Sie nun den defekten Infrarot-Strahlerstab vorsichtig etwas nach rechts (siehe Abb. 10), damit dieser auf der entgegengesetzten Richtung aus der weißen Keramikklammer gelöst werden kann (siehe Abb. 11).
8. Ziehen Sie nun den defekten Infrarot-Heizstab heraus und legen diesen beiseite.



Achtung: Der neue Infrarot-Strahlerstab darf nicht mit bloßen Händen, sondern nur mit Handschuhen berührt werden, da dieser sonst defekt werden kann!

9. Anschließend den neuen Infrarot-Strahlerstab auf beiden Seiten vorsichtig in die Keramikklammer einsetzen. Die Keramikklammer haben eine eingebaute Feder, so dass die Halterung beim Einsetzen des Infrarot-Strahlerstabes zurückgeschoben werden kann.
10. Nach dem Austausch des Infrarot-Strahlerstabs, schieben Sie das Schutzgitter wieder auf die Strahlerwanne, befestigen anschließend die Strahlerabdeckung und montieren den Infrarotstrahler zum Schluß wieder in der Rückwand Ihrer Infrarotkabine.



